

VOYAGEZ AVEC VOTRE iOn

EN CAS DE BESOIN

Dans la boîte à gants :
- les papiers du véhicule
- un gilet fluorescent
- un constat à l'amiable

Dans le coffre :
- le triangle de pré-signalisation
- une bombe anti-crevaison

AUTONOMIE

L'estimation de l'autonomie de la batterie est symbolisée par une pile à gauche du tableau de bord, elle est indiquée en km.

Une conduite nerveuse, l'utilisation des warnings, de la clim ou du chauffage diminuent l'autonomie.

130 KM



AU DÉPART



Badgez pendant environ **10 secondes la borne puis la voiture** à l'arrière droit.



Débranchez le câble du véhicule et rangez-le dans la borne.

Vérifiez l'état extérieur et intérieur du véhicule.



A l'intérieur, **tapez votre code d'accès*** sur l'écran GPS et renseignez l'état du véhicule.

* code choisi lors de votre inscription en ligne.



Le levier de vitesse **en position P**, appuyez sur la **pédale de frein**.

Lorsque l'écran vous l'indique, **tournez la clé à fond jusqu'à entendre un son**.

Le **tableau de bord affiche READY**, la voiture est en marche.

Appuyez sur la **pédale de frein** et passez sur la **position D pour avancer** ou **R pour reculer**.

Quittez la place de stationnement puis, à l'aide de la **télécommande (placée sous le frein à main)**, relevez l'arceau pour réserver votre place.

FONCTIONNEMENT DU LEVIER DE VITESSE

P
R
N
D

Parking - position pour le démarrage et pour l'arrêt.
Reverse - pour passer la marche arrière.
Neutre - ne pas utiliser.
Drive - pour effectuer la marche avant.

Une voiture électrique se conduit comme une automatique.
Seul le pied droit est utilisé pour accélérer ou freiner.



POUR RECHARGER LE VÉHICULE EN COURS DE LOCATION

Le câble situé dans le coffre se branche sur une **prise domestique** (lorsque l'installation le permet) ou sur les **bornes des stations Auto Bleue**.

Ouvrez la **trappe de charge** en actionnant le bouton situé à gauche du volant.

Passez le badge sur la borne de chargement privatif pour l'ouvrir.

Branchez le câble sur la borne et sur le véhicule puis refermez le portillon.

Vérifiez sur le **tableau de bord** que le véhicule se recharge bien puis verrouillez-le à l'aide du badge.

Si la borne n'indique pas le chargement en cours, badgez-la à nouveau.

AU RETOUR



En mode Zen, **utilisez la télécommande pour baisser l'arceau** et prendre la place.

Une fois garé, **mettez le levier sur P**, serrez le frein à main et coupez le contact.



Sur l'écran GPS, **sélectionnez « Fin d'utilisation »**.



Ouvrez la **trappe de charge** (tirette à gauche du volant), **badgez la borne de recharge** pour l'ouvrir et **branchez** correctement le véhicule.



Vérifiez sur le **tableau de bord** que le véhicule se recharge bien (logo en forme de prise) puis verrouillez le véhicule à l'aide du badge.

La **LED doit devenir verte** : la location est clôturée.

Si la voiture ne se ferme pas, suivez les instructions sur le tableau de bord.



Vérifiez que les **phares sont bien éteints** et que les **fenêtres sont bien fermées**.

ASSISTANCE ET INFORMATION

DISPONIBLE 24H/24
Appuyez sur le bouton SOS du GPS.

ou appelez :
alloatableu 09 77 406 406

EN CAS D'ACCIDENT MATÉRIEL

Utilisez le constat à l'amiable qui se trouve dans la boîte à gants.

Remplissez le constat à l'amiable et envoyez-le sous 48h à : **VENAP - Auto Bleue - 23 rue Chabrier 06300 Nice**.

SI UN AUTRE VÉHICULE EST STATIONNÉ SUR UNE PLACE AUTO BLEUE



Appelez la fourrière au **04 93 89 18 08** (en journée seulement).