

VOYAGEZ AVEC VOTRE KANGOO Z.E

EN CAS DE BESOIN

Dans la boîte à gants :
- les papiers du véhicule
- un gilet fluorescent
- un constat à l'amiable

Dans le coffre :
- le triangle de pré-signalisation
- une bombe anti-crevaison

AUTONOMIE

L'estimation de l'autonomie de la batterie est symbolisée par une pile à gauche du tableau de bord, elle est indiquée en km

Une conduite nerveuse, l'utilisation des warnings, de la clim ou du chauffage diminuent l'autonomie



AU DÉPART



Badgez pendant environ **10 secondes la borne puis la voiture** au niveau du pare-brise



Déverrouillez le câble à l'aide du bouton situé à gauche du volant, débranchez-le du véhicule et rangez-le dans la borne



A l'intérieur, tapez votre code d'accès* sur l'écran GPS et renseignez l'état du véhicule

* code choisi lors de votre inscription en ligne



Le levier de vitesse est **en position P**, lorsque l'écran vous l'indique, **tournez la clé à fond jusqu'à entendre un son.**



Le tableau de bord affiche **GO**, la voiture est en marche



Appuyez sur la **pédale de frein** et passez sur la **position D pour avancer ou R pour reculer**

Quittez la place de stationnement puis, à l'aide de la **télécommande (placée à gauche du volant)**, relevez l'arceau pour **conserver votre place de stationnement**

FONCTIONNEMENT DU LEVIER DE VITESSE

P Parking - position pour le démarrage et pour l'arrêt
R Reverse - pour passer la marche arrière
N Neutre - ne pas utiliser
D Drive - pour effectuer la marche avant

Une voiture électrique se conduit comme une automatique
Seul le pied droit est utilisé pour accélérer ou freiner

POUR RECHARGER LE VÉHICULE EN COURS DE LOCATION

Le câble situé sous le siège conducteur se branche sur une prise domestique (lorsque l'installation le permet) ou sur les bornes des stations **Auto Bleue**

Ouvrez la **trappe de charge**.

Passer le badge sur la borne de chargement privatif pour l'ouvrir

Branchez le câble sur la borne et sur le véhicule puis refermez le portillon

Vérifiez sur le tableau de bord que le véhicule se recharge bien puis verrouillez-le à l'aide du badge

Si la borne n'indique pas le chargement en cours, badgez-la à nouveau

AU RETOUR



A l'aide de la **télécommande**, baissez l'arceau pour prendre la place



Une fois garé, **mettez le levier sur P, serrez le frein** à main et coupez le contact (bouton STOP à droite du volant)

Sur l'écran GPS, **sélectionnez « Fin d'utilisation »**



Ouvrez la **trappe de charge**, badgez la borne de recharge pour l'ouvrir et branchez correctement le véhicule



Vérifiez sur le tableau de bord que le véhicule se recharge bien (logo en forme de prise) puis verrouillez le véhicule à l'aide du badge



La **LED doit devenir verte** : la location est clôturée

Si la voiture ne se ferme pas, suivez les instructions sur le tableau de bord



Vérifiez que les **phares sont bien éteints** et que les **fenêtres sont bien fermées**

ASSISTANCE ET INFORMATION

DISPONIBLE 24H/24
Appuyez sur le bouton SOS du GPS

ou appelez :
alloautoleue 09 77 406 406

EN CAS D'ACCIDENT MATÉRIEL

Utilisez le constat à l'amiable qui se trouve dans la boîte à gants

Remplissez le constat à l'amiable et envoyez-le sous 48h à : **VENAP - Auto Bleue - 23 rue Chabrier 06300 Nice**

SI UN AUTRE VÉHICULE EST STATIONNÉ SUR UNE PLACE AUTO BLEUE



Appelez la fourrière au **04 93 89 18 08** (en journée seulement)